



Super Kleber für Superwand DS[®]

Sichere Innendämmung gegen Schimmel und Feuchtigkeit an Außenwänden mit Superwand DS[®] und Metylan Ovalit S

VORBEREITUNG:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Alte Tapeten mit **Metylan Aktiv Tapeten Ablöser** entfernen. Ggf. Untergrund mit **Metylan Tapezier-Grund für Alte Putze und Beton** grundieren. Platten, falls erforderlich auf Maß schneiden.

VERKLEBEN:

Metylan Ovalit S mit einem Zahnpachtel mit 4-5mm Zahnung (z.B. B4 oder C1) auf die Rückseite der Platte oder den saugfähigen Untergrund auftragen. (Verbrauch: 800 - 1000 g/m²)



Superwand DS[®] auf der Wand ansetzen, lotgerecht ausrichten und fugenlos aneinander stoßen. Platten von unten nach oben anbringen und darauf achten, dass sie an Decke und Boden anschließen. **Superwand DS[®]** unter leichtem Druck mit der Rolle sorgfältig anpressen. Noch besser ist das Anklopfen mit einem sauberen Gummihammer und Hartholzbrett.

TROCKNUNG:

In Abhängigkeit von den Untergrund- und Umgebungsbedingungen mindestens 5 Tage. In Extremfällen (Winter) kann sich die Trocknungszeit erhöhen. In jedem Falle vorab Klebproben durchführen.

VERFUGEN:

Stoßfugen und Überstände können mit einer Dispersionspachtelmasse wie z.B. **Metylan TI**, **Tapezierspachtel innen** oder **Metylan RS Reno-Spachtel** ausgeglichen werden.



ÜBERARBEITUNG:

Überarbeitung mit Tapeten oder Anstrichen:

Für anspruchsvolle Tapezier- und Anstricharbeiten empfiehlt sich die Überklebung der gesamten Fläche mit einem Renoviervlies.

Zuerst für den Niveaue Ausgleich die Fläche ganz oder teilweise mit einer Tapezierspachtelmasse auf Dispersionsbasis z.B. **Metylan TI** spachteln.



Nach vollständiger Trocknung der gespachtelten Fläche das Renoviervlies mit **Metylan NP Neuputzkleister** oder **NP Power Granulat plus** (Ansatzverhältnis 1:10) verkleben.



HINWEIS: Durch die Überklebung der gesamten Fläche mit Renoviervlies kann bei der Überspachtelung der Plattenstöße auf den Einsatz eines Armierungsgewebes verzichtet werden.

Universal-Dämmkeil

Dämmkeil mit **Metylan Ovalit S** auf die einbindene Innenwand bzw. in den Winkel zwischen Decke und Wand entlang der Außenwand verkleben.

Die weitere Überarbeitung erfolgt analog zu den Empfehlungen zur **Superwand DS[®]**

Henkel KGaA
Konsumenten-Klebstoffe
D-40191 Düsseldorf
Tel. ++49 (0)211/ 797-2615
Fax ++49 (0)211/ 798-12615

Korff AG
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp
Tel. ++41 (0)32/ 63 63 33 2
Fax ++41(0)32/ 63 62 30 9